




일반형 냉장고 87L

사용자 매뉴얼

MDRT134FGO01 (화이트)

MDRT134FGO30 (블랙)

MDRT134FGO50 (실버)

경고 알림: 이 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

디자인 및 사양은 제품 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

자세한 내용은 쿠팡 고객센터 1577-2420에 문의하시기 바랍니다.

위의 그림은 참고용일 뿐입니다. 실제 제품의 모습을 기준으로 삼으십시오.

감사 편지

Midea를 선택해 주셔서 감사합니다! 제품을 사용하기 전에 이 매뉴얼을 자세히 읽고 제품을 안전하게 작동하는 방법을 충분히 숙지 후 사용하십시오.

목차

KO

목차	-----	01
사양	-----	02
제품 개요	-----	03
제품 설치	-----	04
작동 지침	-----	08
청소 및 유지 관리	-----	10
문제 해결	-----	11


사양

모델명	MDRT134FG001 (화이트) MDRT134FG030 (블랙) MDRT134FG050 (실버)
냉장실 용량	61 L
냉동실 용량	26 L
정격 전류	0.6 A
냉매, 양	R600a, 32 g
월간 소비전력량	20.4 kWh/월
정격 전압	220 V
정격 주파수	60 Hz
제품 크기 (H x W x D)	837x470x492 mm

KO

제품 개요

각 부 명칭



1 온도 조절 다이얼

2 유리 선반

3 신선칸

4 냉동실 다용도 칸, 냉장실 다용도 칸



상기 이미지는 참고용이며 실제 구성은 실제 제품을 기준으로 삼으십시오.

제품 설치

설치 지침

기후 등급이 있는 냉장기용

- 이 냉장고는 기후 등급에 따라 다음 표에 나열된 주변 온도 범위에서 사용하도록 되어 있습니다.
- 기후 등급은 등급판에서 확인할 수 있습니다. 특정 범위를 벗어난 온도에서는 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 제품 라벨에서 기후 등급을 확인할 수 있습니다.



유효 온도 범위

- 이 제품은 등급에 명시된 온도 범위에서 정상적으로 작동하도록 설계되었습니다.

등급	기호	주변 온도 범위 °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
확장 온대	SN	+ 10 ~ + 32	+ 10 ~ + 32
온대	N	+ 16 ~ + 32	+ 16 ~ + 32
아열대	ST	+ 16 ~ + 38	+ 18 ~ + 38
열대	T	+ 16 ~ + 43	+ 18 ~ + 43

치수 및 여유 공간


- 인접한 품목 사이의 거리가 너무 가까우면 냉동 능력이 줄어들고 전기 요금이 상승할 수 있습니다. 기기를 설치할 때 인접한 각 벽에서 100mm 이상의 여유 공간을 확보하십시오.



알림

상기 이미지는 참고용이며 실제 구성은 실제 제품을 기준으로 삼으십시오.

공간 요건 다이어그램(문이 열려 있을 때와 문이 닫혀 있을 때)



KO

너비	전체 높이	깊이	문 열림 너비 145°	문 열림 깊이 145°
A	B	C	D	E
470	837	492	832	787



치수 단위 : mm

● 알림


상기 이미지는 참고용이며 실제 구성은 실제 제품을 기준으로 삼으십시오.

문 열림 방향 변경 방법

필요한 준비물

	십자 스크루 드라이버
	퍼티 나이프 얇은 날 드라이버
	5/16" 소켓 스패너
	마스킹 테이프

1. 내부 도어 라이너에서 모든 음식을 제거하십시오. 도어를 테이프로 고정하십시오.
2. 반대쪽의 상단 힌지 커버, 상단 힌지 및 홀 캡을 해체하십시오.
3. 냉동실 도어와 중간 힌지 및 반대쪽의 홀 캡을 해체하십시오.
4. 냉장실 도어를 제거하고 하단 힌지와 조절 가능한 발을 해체하십시오.
5. 하단 힌지와 조절 가능한 발의 설치 위치를 교체한 후 각각 고정하십시오. 냉장실 도어의 힌지 슬리브 파이프를 제거하고 반대쪽에 설치하십시오. 냉동실 도어 힌지 슬리브 파이프를 제거하고 반대쪽에 설치하십시오.
6. 냉장실 도어를 하단 힌지에 놓고 중간 힌지를 왼쪽에 고정한 다음 오른쪽에 홀 캡을 삽입하십시오.
7. 냉동실 도어를 중간 힌지에 놓고 상단 힌지, 상단 힌지 커버를 왼쪽에 고정한 다음 오른쪽에 홀 캡을 삽입하십시오.



높이 조절 기능

- 진동을 방지하려면 제품의 수평을 맞춰야 합니다.
- 필요한 경우 높이 조절 나사를 조정하여 고르지 않은 바닥을 보정합니다.
- 문이 잘 닫히도록 제품의 앞쪽이 뒤쪽보다 약간 높아야 합니다.
- 제품을 살짝 기울이면 높이 조절 나사를 쉽게 돌릴 수 있습니다.
- 높이 조절 나사를 시계 반대 방향으로  돌리면 제품이 올라가고 시계 방향으로  돌리면 제품이 내려갑니다.

전원 연결


제품을 설치한 후 전원 플러그를 콘센트에 연결합니다.

알림

전원 코드(또는 플러그)를 콘센트에 연결한 후, 2-3시간 이후에 음식을 제품에 넣으십시오.
제품이 완전히 냉각되기 전에 음식을 넣으면 음식이 상할 수 있습니다.

작동 지침

온도 조절 다이얼



- 온도 조절 다이얼을 MAX (최대)로 돌리면 냉장고 내부 온도가 낮아집니다.
- 온도 조절 다이얼을 MIN (최소)로 돌리면 냉장고 내부 온도가 높아집니다.
- 참고 사항 : 다이얼을 MAX(최대) 와 MIN (최소) 사이에서만 조절하여 사용하십시오.

식품 보관을 위한 팁

냉동실

- 냉동실은 매우 낮은 온도에서 냉동 식품의 보관, 냉동 식품의 장기 보관 및 제빙에 사용됩니다.
- 냉동실 문에 있는 선반은 냉동 식품 보관용으로만 사용하고, 냉동을 위한 뜨거운 음식 보관용으로는 사용하지 마십시오.
- 신선한 음식을 냉동할 때(예: 고기, 생선 또는 다진 고기), 한 번에 사용할 수 있는 부분으로 잘라서 냉동하십시오.
- 냉동 식품 보관: 일반적으로 포장에 지침이 명시되어 있으며 이를 따라야 합니다. 포장에 정보가 없는 경우, 식품은 구매일로부터 3개월 이상 보관하지 마십시오.
- 냉동 식품을 구매할 때, 적절한 온도로 냉동되었고 포장이 손상되지 않았는지 확인하십시오.
- 냉동 식품은 품질을 유지하기 위해 적절한 포장에 보관해야 하며, 가능한 한 빨리 냉동실에 다시 넣어야 합니다.
- 냉동 식품 포장에 습기나 비정상적인 팽창이 나타나면, 잘못된 온도로 보관되었고 내용물이 상했을 가능성이 있습니다.
- 냉동 식품의 보관 기간은 실내 온도, 온도 조절기 설정, 냉동실 도어를 여는 빈도, 식품 종류 및 상점에서 집까지 제품을 운반하는 시간에 따라 다릅니다. 항상 포장에 인쇄된 지침을 따르고, 포장에 명시된 최대 보관 기간을 절대 초과하지 마십시오.

KO

냉장실

- 방금 요리를 마친 음식물은 충분히 식힌 후 냉장실에 넣으십시오.
- 냉장고에 음식을 넣기 전에 밀봉하여 보관하는 것이 좋습니다.
- 밀봉되지 않은 용기에 담긴 액체를 냉장고에 넣지 마십시오. 습기 및 서리가 생길 수 있습니다.
서리는 증발기의 가장 차가운 부분에 집중되는 경향이 있습니다. 커버가 없는 액체를 보관하면 더 자주 해동해야 합니다.
- 뜨거운 음식을 냉장고에 넣지 마십시오. 이런 음식은 먼저 실온에서 식힌 후 냉장고 내 적절한 공기 순환을 보장하도록 배치해야 합니다.
- 음식이나 식품 용기는 벽에 얼어붙을 수 있으므로 냉장고 뒷벽에 닿지 않도록 하십시오. 냉장고 문을 자주 열지 마십시오.
- 고기와 깨끗한 생선(포장지 또는 비닐 랩에 포장된 것)은 냉장고에 넣을 수 있으며 1-2일 내에 드십시오.

● 알림

각 칸의 최적 온도 설정은 주변 온도에 따라 다릅니다. 위의 최적 온도는 25°C의 주변 온도를 기준으로 합니다.

청소 및 유지 관리

냉장고 해동

냉장고는 수동으로 해동해야 합니다.

- 냉장고 해동 전 전원을 차단하십시오.
- 냉장고 안에 있는 음식을 모두 꺼내 녹지 않도록 보관하십시오.
- 적정 양의 뜨거운 물로 해동 속도를 높일 수 있으며, 해동 후에는 마른 수건으로 물기를 닦아내십시오.
- 해동이 완료되면 꺼내뒀던 음식들을 다시 냉장고에 넣고 전원을 켜십시오.

KO

정전 시

여름철에도 정전 시 기기 내부의 음식은 몇 시간 동안 보관할 수 있지만, 이 기간 동안에는 문 열림을 최소화하고 신선 식품을 추가하지 않아야 합니다.

장기간 미사용 시

기기의 플러그를 뽑은 후 청소하고 악취를 방지하기 위해 문을 열어 두어야 합니다.

제품 이동 시

냉장고를 옮기기 전에 냉장고에서 모든 것을 꺼내고 유리 칸막이, 야채 홀더, 냉동실 서랍 등을 테이프로 고정하고 높이 조절 나사를 조인 다음 도어를 닫고 테이프로 밀봉합니다. 이동 중에는 기기를 거꾸로 또는 수평으로 눕히거나 진동해서는 안 되며, 이동 중 경사도는 45°를 넘지 않아야 합니다.

세척 방법

- 에너지 절약을 개선하려면 냉장고 뒤쪽과 바닥의 먼지를 즉시 청소해야 합니다.
- 문을 정기적으로 점검하여 이물질이 없는지 확인하십시오. 비눗물이나 희석된 세제를 적신 부드러운 천으로 청소하십시오.
- 냉장고 내부는 냄새가 나지 않도록 정기적으로 청소하십시오.
- 내부를 세척하기 전에 전원을 끄고 음식, 음료, 선반 등을 모두 치워주십시오.
- 부드러운 천이나 스펀지로 베이킹 소다와 따뜻한 물을 사용하여 냉장고 내부를 닦아주십시오. 그런 다음 물로 헹구고 깨끗이 닦아냅니다. 청소 후에는 문을 열고 자연 건조시킨 후 전원을 켜십시오.
- 냉장고의 좁은 틈새, 모서리 등 청소하기 어려운 부분에 오염 물질이나 박테리아가 쌓이지 않도록 부드러운
- 헲경, 부드러운 솔 등으로 자주 닦아주고, 필요한 경우 보조 도구 (예: 얇은 막대)를 함께 사용하는 것이 좋습니다.
- 비누, 세제, 스크럽 파우더, 스프레이 클리너 등의 제품은 냉장고 내부에 악취를 남기거나 식품을 오염시킬 수 있으므로 사용을 피해야 합니다.
- 비눗물이나 희석한 세제를 적신 부드러운 천으로 선반 및 외부 표면을 닦으십시오.
- 냉장고 본체를 직접 물이나 기타 액체로 직접 헹구지 마십시오.

문제 해결

다음과 같은 간단한 문제는 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. 문제가 해결되지 않으면 쿠팡 고객센터 1577-2420에 문의하십시오.

문제	해결 방법 및 가능한 원인
작동이 되지 않는 경우	기기가 전원에 연결되어 있는지 또는 플러그가 잘 접촉되어 있는지 확인 필요
	전압 확인 필요
	제품 사용 환경이 정전되었는지 확인 필요
악취가 나는 경우	냄새가 나는 음식은 꼼꼼히 포장 필요
	썩은 음식이 있는지 확인 필요
	냉장고 내부 청소 필요
컴프레서의 장시간 작동	여름철 냉장고의 장시간 작동은 정상
	주변 온도가 높을 때는 기기에 음식을 너무 많이 넣는 것을 권장하지 않음
	음식은 기기에 넣기 전에 식혀야 함
	문을 너무 자주 여는 경우
조명이 켜지지 않는 경우	냉장고가 전원 공급 장치에 연결되어 있는지, 조명등이 손상되었는지 확인
	쿠팡 고객센터 1577-2420 에 연락
문이 제대로 닫히지 않는 경우	너무 많은 음식물로 문이 막힌 경우
	냉장고가 기울어져 있음
시끄러운 소음	바닥이 평평한지, 냉장고가 안정적으로 배치되었는지 확인
	액세서리가 올바른 위치에 배치되었는지 확인

문제	해결 방법 및 가능한 원인
문 고무 패킹이 타이트하지 않은 경우	문 고무패킹의 이물질 제거
	문 고무패킹에 뜨거운 바람으로 열을 가한 뒤 다시 냉각
냉장고 내부에 물이 생기는 경우	냉장고에 너무 많은 음식이 있지 않은지 확인
	문이 제대로 닫히지 않아 공기가 유입되어 서리가 발생하지 않았는지 확인
내부 장치 과열	내부 장치에서 열이 발생하는 것은 콘덴서의 방사열로 인해 발생하는 정상적인 현상입니다. (특히 더운 여름철에 많이 발생합니다.)
표면 응결	습도가 높을 때에 냉장고의 표면과 문 연결 부분에 응결 현상이 나타납니다. 이는 정상적인 현상이며 마른 수건으로 응결된 물방울을 닦아내십시오.



make yourself at home



www.midea.com

© Midea 2022 all rights reserved