



# 홈플래닛 LED TV

## 사용 설명서

- 제품을 사용하기 전에 본 사용설명서를 주의 깊게 읽고, 추후 참조를 위하여 안전한 장소에 보관하십시오.
- 본 사용설명서의 그림은 참조용으로만 제공되며 실제 제품과 다를 수 있습니다.  
그림과 실물이 일치하지 않는 경우 실물을 기준으로 삼으십시오.
- 제품 외관은 품질의 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다
- 폐가전제품 발생시 쓰레기 종량제 배출 방법에 따라 가까운 주민센터로 연락하시기 바랍니다.  
(수수료는 지역별로 차이가 있을 수 있습니다.)
- 소비자상담실: 1577-7011

# 목차

<b>제1장 소개</b>	<b>1</b>
안전을 위한 주의사항	1
TV	1
전원 및 플러그	1
사용 환경	1
청소 및 관리	2
벽걸이 설치	2
배터리	2
버튼 및 연결 단자	2
TV 버튼	2
리모컨 버튼	3
연결 단자(소켓)	4
스탠드 조립	4
<b>제2장 기본 작동법</b>	<b>5</b>
전원 켜기	5
전원 끄기	5
메뉴 기능	6
입력 소스 선택	6
영상	6
음향	7
채널	7
시간	8
설정	8
잠금	9
<b>제3장 기타 작동법</b>	<b>9</b>
USB 기능-미디어 선택	9
사진	10
음악	10
영화	10
주의사항	10
자주 묻는 질문	10, 11
<b>제4장 문제 해결</b>	<b>11, 12</b>
<b>제5장 기타 정보</b>	<b>13</b>
제품 규격	13
라이선스	13

### ◎ 안전을 위한 주의사항

다음의 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 사고나 위험을 사전에 방지하기 위한 것으로 반드시 지켜주십시오.

#### ▶ TV

- 제품 뒷면의 통풍구를 막거나 덮지 마십시오.
- TV 안에 동전이나 헤어핀, 종이, 성냥 등 어떤 종류의 물체도 넣지 마십시오. 통전부품이나 단락부품에 당아 화재, 감전 또는 장치 손상을 초래할 수 있습니다.
- 손상을 일으킬 수 있으므로 캐비닛을 열지 마십시오. 내부에는 사용자가 직접 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 자격을 갖춘 기술자에게 서비스를 의뢰하십시오.
- 손가락으로 화면을 만지지 마십시오. TV 화면이 긁히거나 손상될 우려가 있습니다.
- TV 화면에 강한 압력을 가하지 마십시오. TV 화면이 심하게 손상될 수 있습니다.

#### ▶ 전원 및 플러그

- 다음 조건에서 제품을 분리하십시오.
  - 장시간 사용하지 않을 경우.
  - 전원 코드 또는 전원 콘센트/플러그가 손상된 경우.
  - 본 사용설명서에 따라 제품을 설치하고 조정합니다. 다른 컨트롤을 잘못 조정하면 손상될 수 있으므로 본 사용설명서에서 다른 컨트롤을 조정하십시오. 손상이 발생한 경우 플러그를 뽑고 소비자 상담실에 문의하십시오.
  - 제품이 충격을 받거나 떨어뜨려 캐비닛이 손상된 경우.
- 전원 플러그 또는 기기 커플러가 분리 장치로 사용되는 경우, 분리 장치는 쉽게 작동할 수 있어야 합니다.
- 멀티탭을 사용할 때는 단독 사용하십시오.
- 젖은 손으로 만지지 마십시오.

#### ▶ 전원 코드 및 신호 케이블

- 전원 코드 및 신호 케이블 위에 물건을 올려 놓거나 구르지 마십시오.
- 전원 코드 및 신호 케이블이 밟히지 않도록 보호하십시오.
- 전원 코드나 콘센트에 과부하가 걸리지 않도록 하십시오.
- 전원 코드와 신호 케이블을 습기에 노출시키지 마십시오.

#### ▶ 사용 환경

- 불안정한 카트, 스탠드 또는 테이블 위에 제품을 놓지 마십시오. TV가 떨어져서 심각한 부상을 입거나 사망할 수 있습니다. 특히, 어린이 안전에 주의하십시오.
- 통풍이 잘되는 곳에 설치하십시오.
- 습하고 추운 곳 근처에서 제품을 사용하지 마십시오.
- 과도한 열로부터 제품을 보호하십시오.
- 직사광선에 노출시키지 마십시오.
- 물이 떨어지거나 튀는 곳에 노출시키지 마시고 꽃병과 같이 액체로 채워진 물체를 기기 위에 올려 놓지 마십시오.
- 먼지가 많은 환경에서 사용하지 마십시오.
- 에어컨 아래 또는 에어컨 바람이 직접 닿는 곳에 설치하지 마십시오.
- 자연성 스프레이와 같은 인화성 물질 주변에 설치하지 마십시오.
- TV 아래에 테이블보를 깔지 마십시오.
- 작동 온도: 5 °C ~ 35 °C (41 °F ~ 95 °F)
- 작동 습도: 20% ~ 80% (비응축)
- 보관 온도: -15 °C ~ 45 °C (5 °F ~ 113 °F)
- 보관 습도: 10% ~ 90% (비응축)

## ▶ 청소 및 관리

- 부드럽고 깨끗한 천이나 액체 클리너를 사용하여 화면과 캐비닛의 먼지를 제거하십시오.
- 청소할 때 화면에 과도한 힘을 가하지 마십시오.
- 물이나 다른 화학 약품을 사용하여 화면을 닦지 마십시오. TV 화면 표면이 손상될 수 있습니다.

## ▶ 벽걸이 설치

- 경고: 이 작업은 두 사람이 필요합니다.  
안전한 설치를 위해 다음 안전 지침을 준수하십시오 :
  - 벽이 TV와 벽걸이 부품의 무게를 지탱할 수 있는지 확인하십시오.
  - 벽걸이 설명서를 따라 설치하십시오.
  - TV는 반드시 수직으로 된 벽에 설치해야 합니다.
  - 벽의 재질에 적합한 나사만 사용하십시오.
  - TV 케이블에 걸려 넘어질 위험이 없도록 케이블을 적절하게 배치하십시오.
  - TV 통풍구가 막히지 않도록 TV 주변에 일정한 공간을 두어 설치하십시오.

## ▶ 배터리

경고: 배터리는 직사광선, 불 등과 같은 과도한 열에 노출되지 않아야 합니다.

## ◎ 버튼 및 연결 단자

### ▶ TV 버튼

참고: TV에 있는 기능 버튼과 전원 버튼의 위치와 명칭은 모델에 따라 다를 수 있습니다.



[▶] 버튼을 눌러 TV를 켜고 끌 수 있습니다.

TV가 켜진 상태에서 버튼을 누르면 메뉴 화면이 나타납니다.


짧게 눌러 다음 기능으로 이동하고, 길게 눌러 선택을 확인합니다.



## ▶ 리모콘 버튼

대부분의 TV 기능은 화면에 나타나는 메뉴를 통해 사용할 수 있습니다. 제품과 함께 제공된 리모컨으로 메뉴를 탐색 및 설정하세요.

참고: 리모컨에 있는 버튼의 위치와 명칭은 모델에 따라 다를 수 있으며 일부 버튼을 사용할 수 없을 수 있습니다.



- |      |                         |
|------|-------------------------|
|      | TV 전원 켜기/끄기             |
|      | 음소거 켜기/끄기               |
| 0-9  | 채널 및 숫자 입력              |
|      | 채널 목록을 보여줍니다            |
|      | 음량 조절                   |
|      | 채널 변경                   |
|      | 음향 모드 선택                |
|      | 영상 모드 선택                |
|      | 메뉴 설정                   |
|      | 입력 소스 변경                |
|      | 메뉴 설정에서 나가기             |
|      | 이전 단계의 화면으로 돌아가기        |
|      | 하위 메뉴로 들어가거나 선택을 확인     |
| ◀▶◀▶ | 상/하/좌/우 이동할 때 사용        |
|      | 화면 및 음향 상태 등의 정보를 표시합니다 |
|      | 방송 안내 기능 켜기/끄기          |
|      | 화면 비율 변경                |
|      | 선후 채널 목록을 보여줍니다         |
|      | 자막 언어 메뉴를 보여줍니다         |
|      | 화면 정지 켜기/끄기             |
|      | 음성 다중 방송 시 원하는 언어 선택    |
|      | TV 깨짐 예약 시 사용           |

## ▶ 연결 단자(소켓)

참고: TV에 있는 연결 단자(소켓)의 위치, 명칭 및 개수는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

**USB** →



**USB 입력**

USB 장치를 연결할 수 있습니다.

**COAXIAL** →



**디지털 음성 출력(동축)**

디지털 케이블을 사용하여 TV를 호환되는 오디오 수신기에 연결할 수 있습니다.

**AV IN**

Video →



**AV 컴포지트 입력**

비디오 레코더, 캠코더, 디코더, 위성 수신기, DVD 플레이어 또는 게임 콘솔을 포함한 다양한 기기를 연결하는데 사용할 수 있습니다.

참고: 먼저 3개의 컬러잭이 있는 AV 어댑터 케이블을 TV에 꽂은 다음 기기를 연결해주세요.

**HDMI 1  
or HDMI 2** →



**HDMI 입력**

HDMI(고화질 멀티미디어 인터페이스) 단자는 호환되는 비디오 카드가 설치된 PC, 특정 DVD 플레이어 또는 고화질 호환 디지털 위성 디코더를 연결하는데 사용됩니다.

통합 미니 플러그 케이블을 통해 비디오 및 오디오 데이터를 모두 전달하는 비압축 디지털 연결을 제공합니다.

**LINE OUT** →



**음성 출력**


스피커 및 기타 오디오 기기를 연결할 때 사용할 수 있습니다.

**ANTENNA/CABLE IN** →



**안테나/케이블 입력**

동축 케이블을 연결하여 안테나, 케이블 또는 케이블 박스에서 신호를 수신하기 위해 사용됩니다.



### ◎ 스탠드 조립

TV 하단에 2개의 스탠드를 나사로 고정하면 설치가 완료됩니다.

스탠드 설치 시 천장과 좌우 뒤쪽 벽면과 최소 10 cm 거리를 두십시오.

참고: 아래의 그림은 참조용으로만 제공되며 실제 제품과 다를 수 있습니다.

### ◎전원 켜기

TV를 설정하기 전, 아래의 TV 전원을 켜는 방법과 리모컨 사용에 대한 안내 지침을 먼저 읽어 주세요.

#### 1. 리모컨에 2개의 AAA 건전지를 삽입해 주세요.

##### 건전지 사용 시 주의사항

- 지정된 건전지 유형만 사용하십시오.
- 올바른 극성을 사용하십시오.
- 새 건전지와 사용한 건전지를 혼용하여 사용하지 마십시오.
- 충전식 배터리를 사용하지 마십시오.
- 건전지를 직사광선이나 화기 등 과도한 열에 노출시키지 마십시오.
- 다른 배터리는 함부로 버리지 마십시오.
- 배터리를 폐기할 경우 소각 및 불 속에 버리지 마십시오. 열로 인해 폭발 및 화재가 발생할 수 있습니다.
- 배터리를 직접 분해하여 교체하지 마십시오.
- 배터리 케이스를 열지 마십시오.
- 장시간 사용하지 않을 경우, 리모컨에서 건전지를 분리해 주십시오.

#### 2. 전원 케이블을 TV에 먼저 연결하고 플러그를 전원 콘센트에 연결하세요.

TV는 반드시 AC 전원에 연결해야 합니다. DC 전원에 연결하면 안 됩니다. 전원 플러그가 케이블에서 분리된 경우 감전의 위험이 있으므로 어떠한 상황에도 메인 소켓에 연결하지 마십시오.

참고: TV 뒷면에 있는 전원 연결 단자의 위치는 모델에 따라 다를 수 있습니다.

#### 3. 외부 안테나와 연결된 케이블을 TV 뒷면에 있는 안테나 입력 단자에 연결하세요.

공중파 입력 단자(75 OHM - VHF / UHF / 케이블)는 외부 안테나 또는 기타 기기를 연결하는데 사용할 수 있습니다.

#### 4. 전원이 들어오면 TV는 바로 켜지거나 대기모드 상태입니다.

참고: 일부 모델에서는 전원 버튼을 눌러 TV를 켜주세요.

전원 표시등에 불이 켜져 있다면 TV가 대기모드 상태입니다. 리모컨 또는 TV의 전원 버튼을 눌러 TV를 켜주세요.

### ◎전원 끄기

- TV를 대기모드로 전환하려면 리모컨 또는 TV의 전원 버튼을 눌러주세요. 대기모드에서는 TV 전원은 켜져 있지만 에너지 소비는 적습니다.
- TV를 끄려면 주전원 콘센트에서 전원 코드를 완전히 분리해 주세요.

참고: 일부 모델에서는 전원 버튼을 눌러 TV를 꺼주세요.

## ◎ 메뉴 기능

아래의 지침에서는 TV의 메인 메뉴에 액세스하고 조작하는 방법을 소개합니다.

참고: 일부 기능은 특정 입력 소스에서 사용할 수 없을 수 있습니다.

### ▶ 입력 소스 선택

리모컨에 있는 [외부입력] 버튼을 눌러 소스를 변경합니다.


참고: 모델에 따라 사용 가능한 소스가 달라질 수 있습니다.



1. [▲/▼] 또는 [외부입력] 버튼을 눌러 사용하려는 소스를 선택하세요.
2. 선택 후 [확인] 버튼을 눌러주세요.

### ▶ 영상


시청 중인 프로그램 유형 및 주변 조명에 따라 최적의 화면으로 설정할 수 있습니다.



1. [메뉴]를 눌러 메인 메뉴 화면을 띠웁니다.
2. [▲/▼]을 눌러 [영상]을 선택한 후 [확인] 또는 [▶]을 눌러 하위 메뉴로 들어갑니다.

## ▶ 음향

시청 중인 프로그램 유형 및 사용자에게 맞는 최적의 음향 상태로 설정할 수 있습니다.




1. [메뉴]를 눌러 메인 메뉴 화면을 띠웁니다.
2. [▲/▼]을 눌러 [음향]을 선택한 후, [확인] 또는 [▶]을 눌러 하위 메뉴로 들어갑니다.

## ▶ 채널

수신할 수 있는 채널을 검색하고 저장하는 데 필요한 모든 설정을 선택할 수 있습니다.


참고: 이 기능은 TV 모드에서만 사용할 수 있습니다.



1. [메뉴]를 눌러 메인 메뉴 화면을 띠웁니다.
2. [▲/▼]을 눌러 [채널]을 선택한 후, [확인] 또는 [▶]을 눌러 하위 메뉴로 들어갑니다.

## ▶ 시간


원하는 시간에 TV를 종료할 수 있는 취침 예약 기능 등을 설정할 수 있습니다.



1. [메뉴]를 눌러 메인 메뉴 화면을 띄웁니다.
2. [▲/▼]을 눌러 [시간]을 선택한 후, [확인] 또는 [▶]을 눌러 하위 메뉴로 들어갑니다.

## ▶ 설정

메뉴 언어, 투명도 등을 설정할 수 있습니다.




1. [메뉴]를 눌러 메인 메뉴 화면을 띄웁니다.
2. [▲/▼]을 눌러 [설정]을 선택한 후, [확인] 또는 [▶]을 눌러 하위 메뉴로 들어갑니다.

## ▶ 잠금

비밀번호를 설정하여 TV 시청을 제한할 수 있습니다.

시스템 잠금을 켜짐으로 설정하면 암호 설정 및 차단 프로그램 옵션이 나타납니다.



1. [메뉴]를 눌러 메인 메뉴 화면을 띄웁니다.
2. [▲/▼]을 눌러 [잠금]을 선택한 후, [확인] 또는 [▶]을 눌러 하위 메뉴로 들어갑니다.

※비밀번호 기본 설정은 0000입니다


## 제3장 기타 작동법

### ◎ USB 기능-미디어 선택

USB 장치를 USB 단자에 연결하고 [외부입력] 버튼을 눌러 USB를 선택하세요.

미디어 메뉴 화면에서 [◀/▶]을 눌러 [사진], [음악], [영화] 항목 중 선택하고 [확인]을 눌러 실행할 수 있습니다.

참고: USB 상태에서 USB 장치가 연결되어 있지 않으면 USB 인터페이스가 표시됩니다.



## ▶ 사진

1. [사진] 항목을 선택한 후, [확인]을 눌러 USB 장치에 들어갑니다.
2. [▲/▼/◀/▶]을 눌러 사진 파일을 선택하고 [확인]을 눌러 재생합니다.
3. 사진을 재생할 때, [◀/▶]으로 다음의 제어를 선택할 수 있습니다: [재생/일시 중지], [이전], [다음], [음악], [회전], [회전], [정보], [확대], [축소]
4. [나가기]를 누르면 이전 화면으로 돌아갑니다.

## ▶ 음악

1. [음악] 항목을 선택한 후, [확인]을 눌러 USB 장치에 들어갑니다.
2. [▲/▼/◀/▶]을 눌러 사진 파일을 선택하고 [확인]을 눌러 재생합니다.
3. 음악을 재생할 때, [◀/▶]으로 다음의 제어를 선택할 수 있습니다: [재생/일시 중지], [이전], [다음], [되감기], [빨리 감기], [반복], [재생 목록], [정보]
4. [나가기]를 누르면 이전 화면으로 돌아갑니다.

## ▶ 영화

1. [영화] 항목을 선택한 후, [확인]을 눌러 USB 장치에 들어갑니다.
2. [▲/▼/◀/▶]을 눌러 사진 파일을 선택하고 [확인]을 눌러 재생합니다.
3. 영화를 재생할 때, [◀/▶]으로 다음의 제어를 선택할 수 있습니다: [재생/일시 중지], [이전], [다음], [되감기], [빨리 감기], [중지], [반복], [재생 목록], [정보]
4. [나가기]를 누르면 이전 화면으로 돌아갑니다.

## ◎ 주의사항

1. 일부 비표준 이동식 저장 장치가 인식되지 않을 수 있습니다. 표준 장치로 변경하여 사용하세요.
2. 본 시스템은 다음과 같은 파일 형식을 지원합니다:
  - 사진 형식: JPEG/JPG 등
  - 비디오 형식: H.264, MPEG4, MPEG2, MPEG1 등
  - 오디오 형식: MP3

참고: 코딩 파일에는 많은 종류의 비표준 코딩 방법이 있으므로 이 시스템은 모든 코딩 방법을 사용한 파일 형식을 지원한다고 보장할 수 없습니다.

## ◎ 자주 묻는 질문

1. 다음 조건에서는 이 시스템이 파일을 디코딩할 수 없으며 파일을 정상적으로 재생할 수 없습니다:
  - 사진의 픽셀, 오디오 및 비디오 파일의 부호율, 오디오 파일의 샘플링 속도 등 파일의 매개 변수가 시스템의 한계를 초과합니다.
  - 파일 형식이 일치하지 않거나 파일이 손상되었습니다.
- 참고: 이 시스템이 지원하는 부호율은 20Mbps를 초과하지 않습니다.
2. 핫 플러그: 시스템이 데이터를 읽거나 전송할 때 연결을 끊지 마십시오. 시스템이나 장치가 손상될 수 있습니다.
3. 이동식 하드 디스크 또는 디지털 카메라를 사용할 때는 장치의 전원 공급 장치에 주의해 주세요.  
전원 공급 장치가 충분하지 않거나 안정적이지 않으면 작동 중에 문제가 발생하거나 전혀 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 장치를 다시 시작하거나 장치의 플러그를 뽑았다가 다시 꽂고 전원 공급이 정상인지 확인해 주세요.

4. 본 시스템은 표준 U 디스크, MP3 플레이어, 이동식 하드 디스크 등과 같은 표준 USB2.0 장치를 지원합니다.
5. 더 나은 오디오 및 비디오 품질을 얻기 위해서는 USB2.0 표준에 맞는 외부 장치를 사용할 것을 권장합니다.
6. 압축률이 높은 동영상을 재생할 때, 사진 정지 및 메뉴 장시간 응답과 같은 현상이 발생할 수 있습니다. 이러한 것은 일반적인 현상으로 정상입니다.
7. 대용량 하드 디스크, MP4 등과 같은 전원 공급 장치가 있는 일부 USB 장치의 경우, 전력 부족을 방지하기 위해 전원과 함께 사용하는 것을 권장합니다.

## 제4장 문제 해결

아래의 항목은 일반적인 문제 발생 시 이를 판단하고 점검하는 방법입니다.

해결이 안 될 경우에는 제품을 스스로 분해하지 마시고 소비자 상담실에 문의하십시오.

화면과 소리가 나오지 않아요

- 퓨즈 또는 회로 차단기가 작동하고 있는지 확인하세요.
- 다른 전기 장치를 콘센트에 끌어 작동 여부를 확인하세요.
- 전원 플러그가 콘센트와 접촉 불량이 아닌지 확인하세요.
- 입력 신호를 확인하세요.

색상이 없어요

- 색상 시스템을 변경하세요.
- 채도를 조정하세요.
- 다른 채널을 시도해보세요. 흑백으로 송출하는 프로그램이 수신되고 있을 수 있습니다.

리모컨이 작동하지 않아요

- 건전지를 교체하세요.
- 건전지가 올바르게 장착되어 있는지 확인하세요.
- 전원 코드가 TV와 콘센트에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요.

소리는 나오지만 화면이 나오지 않아요

- 밝기와 대비를 조정하세요.
- 방송사의 송출 신호에 의해 발생하는 오류 현상일 수 있습니다. 해당 방송사에 점검 받으세요.

화면은 나오지만 소리가 나오지 않아요

- [음량+] 버튼을 눌러 볼륨을 높이세요.
- 음소거 모드일 수 있으니 [음소거] 버튼을 눌러보세요.
- 사운드 시스템을 변경하세요.
- 방송사의 송출 신호에 의해 발생하는 오류 현상일 수 있습니다. 해당 방송사에 점검 받으세요.

화면에 물결이 나와요

- 본 증상은 일반적으로 차, 주광등, 전자레인지와 같은 국부적인 간섭에 의해 발생합니다. 간섭을 최소화하기 위해 안테나 위치를 조정하세요.

---

인테나가 수신 감도가 약한 영역에 있으면 화면이 흰색 점으로 얼룩져 깨지는 것처럼 나올 수 있습니다. 신호가 매우 약한 경우 수신 상태를 개선하기 위해 특수 인테나를 설치해야 할 수도 있습니다.

**화면이 깨져 나와요**

- 실내/실외 인테나의 위치와 방향을 조정하세요.
  - 인테나 연결을 점검하세요.
  - 채널을 미세 조정하세요.
  - 다른 채널을 시도하세요. 방송사의 송출 신호에 의해 발생하는 오류 현상일 수 있습니다. 해당 방송사에 점검 받으세요.
- 

**화면에 검은색 점 또는 줄무늬가 나타나며, 흔들리거나 어두워져요**

- 본 증상은 일반적으로 자동차 점화장치, 네온 램프, 전기 드릴, 또는 기타 전기 제품의 간섭으로 인해 발생합니다.
- 

**고스트 현상**

- 두 경로를 따르는 TV 신호에 의해 발생합니다. 하나는 직접적인 경로이고, 다른 하나는 고층 빌딩, 언덕 또는 다른 물체에서 반사 됩니다. 인테나의 방향이나 위치를 변경하면 수신 상태를 개선할 수 있습니다.
- 

**무선 주파수 간섭**

- 이러한 간섭으로 인해 움직이는 물결이나 대각선 줄무늬가 생성되며, 경우에 따라 화질이 저하됩니다. 무선 간섭 원인을 찾아 제거하세요.
-

## 제5장 기타 정보

### ◎ 제품 규격

모델명	DHP-32D2070		DHP-40D2070	
<b>화면</b>				
화면크기	inch	32"	40"	
해상도	H x V(mm)	1366 x 768	1920 x 1080	
명암비		3000:1	5000:1	
밝기	cd/m <sup>2</sup> (Typ)	220	240	
응답 속도	ms(GtoG)	6.5 ms	9.5 ms	
시야각		178°/178°(H/V)	178°/178°(H/V)	
<b>입출력 단자</b>				
HDMI 입력	HDMI	x2	x2	
USB 입력	USB2.0	x2	x2	
AV 컴포지트 입력	RCA	x1	x1	
디지털 음성 출력	COAXIAL	x1	x1	
음성 출력	LINE OUT	x1	x1	
안테나 입력	F	x1	x1	
<b>오디오</b>				
스피커 출력		5 W + 5 W	8 W + 8 W	
<b>일반 규격</b>				
정격		220V~, 60Hz	220V~, 60Hz	
입력전류	(220 Vac)	0.3 A	0.4 A	
소비전력		50 W	60 W	
대기전력(Standby)	W	≤0.5 W	≤0.5 W	
제품크기(스탠드 미포함)	W x D x H(mm)	725.9 x 81.9 x 427.5	903.6 x 85.3 x 520.1	
(스탠드 포함)	W x D x H(mm)	725.9 x 191.9 x 478.9	903.6 x 214.3 x 565	
제품무게(스탠드 포함)	kg	3.9	5.9	
<b>기타 구성품</b>				
리모컨(배터리 포함)		RC180	RC180	
<b>벽걸이 브라켓(선택구매)</b>				
VESA(배사) 규격	W x H(mm)	100 x 100	200 x 100	

### ◎ 라이선스



Dolby, Dolby Audio 및 이중 D 기호는 Dolby Laboratories Licensing Corporation의 등록 상표입니다. Dolby Laboratories의 허가를 받아 제조되었습니다. 미공개 대외비 자료입니다.  
Copyright © 2003-2015 Dolby Laboratories. All rights reserved.



용어 HDMI 및 HDMI High-Definition Multimedia Interface 그리고 HDMI 로고는 미국 및 기타 국가에서 사용되는 HDMI Licensing Administrator, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.